



LA CASA DE LOS CUADROS

CUBRECONTADORES

GUÍA BÁSICA DE INSTALACIÓN

ÍNDICE

1. Retirada de embalaje

Una vez recibas tu paquete, corta con un cúter o cuchillo el precinto sin incidir en las cajas y comienza a retirar los cartones cuidadosamente. Así evitaremos posibles desperfectos.

En caso de que hubiera algún golpe en el embalaje revisa cuidadosamente tu cubrecontador en esa misma zona para comprobar que no ha sufrido ningún daño. Si lo hubiera habido por favor hazle foto y ponte en contacto lo antes posible con nosotros en hola@lacasadeloscuadros.com

2. Herramientas necesarias

Para colocar tu cubrecontador solo necesitas 2 cáncamos, 2 alcayatas y 2 tacos que vienen incluidos con tu pedido. Por otro lado te será de ayuda contar con un martillo para introducir los tacos en la pared, y unos alicates para poder enroscar más fácilmente las alcayatas en los tacos.

También es necesario un taladro o atornillador eléctrico para hacer los agujeros en tu pared. Te recomendamos una broca del 6 para que los agujeros no sean muy grandes.

En resumen es imprescindible:

- 2 Cáncamos (incluidos en tu pedido)
- 2 alcayatas (incluidas en tu pedido)
- 2 tacos (incluidos en tu pedido)
- Taladro o atornillador eléctrico (recomendamos broca del nº 6)

3. Colocación

Como decimos en el punto anterior, el primer paso es colocar los cáncamos en los agujeros marcados para ello. Una vez hecho esto simplemente coloca tu cubrecontador por encima del contador, de manera que el cubrecontador lo cubra completamente y compruebes que no monta en este.

Es el momento de marcar la pared con los cáncamos ya colocados. Esto lo harás presionando el cubrecontador contra la pared haciendo presión en la zona de los cáncamos específicamente. Puede ayudarte moverlo de arriba a abajo levemente de manera que raye un poco la pared.

En dicha marca es donde taladraremos la pared (un atornillador con una broca del 6 es lo ideal). Hacemos ambos agujeros, introducimos los tacos hasta el final (si te cuesta puedes ayudarte con un martillo) y una vez dentro introducimos las alcayatas girándolas hasta que queden bien pegadas al taco y con la cabeza hacia arriba.

Ya simplemente queda colgar tu cubrecontador introduciendo las cabezas de las alcayatas por los agujeros de los cáncamos correspondientes.

En resumen los pasos a seguir son:

- Colocar cáncamos en marcas señaladas.
- Marcar la pared donde haremos los agujeros.
- Taladramos en las marcas.
- Introducimos los tacos y alcayatas.
- Colgamos el cubrecontador.

4. Mantenimiento

Puedes limpiar tus cubrecontador pasando un trapo húmedo por la superficie, tanto por el marco como por la lámina ya que está protegida por un barniz especial.